

Panel Logowania

Wejdź na stronę: www.gps.extreme-trans.pl

Logowanie do panelu

The screenshot shows a login form titled "Logowanie do panelu". The form is enclosed in a blue border. It contains the following elements:

- 1. A red arrow points to the URL www.gps.extreme-trans.pl.
- 2. A red arrow points to the "Language:" dropdown menu, which is currently set to "Polski".
- 3. A red arrow points to the "Remember" checkbox, which is checked.
- 4. A red arrow points to the "Użytkownik:" label.
- 5. A red arrow points to the "Hasło:" label.
- 6. A red arrow points to the "Wprowadź" button.

Annotations and arrows:

- Zaznacz okienko -zapamiętaj-** (Annotate the window -remember-) points to the "Remember" checkbox.
- Wybierz język** (Choose language) points to the "Language:" dropdown menu.

Form fields and labels:

- Użytkownik : (User)
- Hasło : (Password)
- Language: (Dropdown menu)
- ☒ Remember
- Zapomniałeś hasła? | Zaloguj jako (Forgot your password? | Log in as)
- Wprowadź (Enter)

Zakładka „Monitoring”

1. Pasek menu / zakładki
2. Monitorowane pojazdy / informacja z szyny CAN
3. Mapa / lokalizacja pojazdów

1 Pasek menu

2

3

Mapa podąża za pojazdem

dodawanie/usuwanie pojazdów

Ducato ELE 5E93
5 min 22 s temu (2014-11-28 14:15:20)
Mętlew, Łódzkie, Poland
0 km/h 16793 km 324 godz. 15
Poziom paliwa: 29.04 lt Przebieg: 17008.00 km
Temp. silnika: 77.00 °C Czujnik napięcia: 12.98 V
RPM: 32.00 rpm Zapłon: Wyl.

Ducato ELE 5E94
5 min 38 s temu (2014-11-28 14:15:04)
Mętlew, Łódzkie, Poland
0 km/h 13607 km 545 godz. 15
Poziom paliwa: 71.36 lt Przebieg: 15647.00 km
Temp. silnika: 76.00 °C RPM: 96.00 rpm
Zapłon: Włącz Czujnik napięcia: 13.30 V

Ducato PK6619C
4 min 4 s temu (2014-11-28 14:15:04)
Avenue Ambroise Croizat 32, Montataire 60160, Oise, France
0 km/h 28909 km 656 godz. 15
Poziom paliwa: 35.30 lt Przebieg: 29599.00 km
Temp. silnika: 80.00 °C Czujnik napięcia: 12.88 V

Ducato PK6619C

42.406367° : 6.504631°

Zakładka „Historia”

Zakładka „Wiadomości” (informacje przychodzące z Urządzenia GPS)

Data / czas / miejsce / tankowanie / prędkość / postoje / przebieg trasy.
Odgrywanie trasy

Wybierz pojazd

Wybierz okres

Zaznacz ikony

Usun

punkty info

Odgrywanie trasy

Parametry

Parametr	Wartość
Poziom paliwa	1.10 lt
Przebieg	26708.00 km
Temp. silnika	76.00 °C
Czujnik napięcia	12.30 V
RPM	32.00 rpm
Zapłon	Wyt.

51.017992° : 18.038726°

15:36:45 (+01)

Zakładka „Raporty”

Statystyki / Tabele (raporty tankowań, postojów itd.)
Wydruki / Export danych do pliku

Navigation Bar: data mobile | Monitoring | Historia | Wiadomości | **Raporty** | POI | Kierowcy | Zadania | Obiekty | Narzędzia | Apps | Extreme Trans (Demo14)

Filters:
Szablon: Report Tankowania (wybierz raport)
Obiekt: Ducato PK6619C (wybierz pojazd)
Dzisiaj | Wczoraj | Tydzień | Miesiąc
Okres: Określony przedział
Od: 2014 November 07 00:00
Do: 2014 December 05 23:59
Wyczyść | Wykonaj

Map: Map of Europe showing vehicle routes and fuel stops. Locations marked include Ireland, United Kingdom, Germany, Poland, and Slovakia. Vehicles shown: Ducato ELE 5E93, Ducato PK6619C, and Ducato ELE 5E94.

Report Table:

Raport Tankowania							
Obiekt: Ducato PK6619C							
Data wykonania raportu: 2014-12-02 09:55:20							
Początek okresu: 2014-11-07 00:00:00							
Koniec okresu: 2014-12-05 23:59:59							
Wiadomości: 43980							
Łączny przebieg we wszystkich komunikatach: 6023.12 km							
Zużycie paliwa - czujnik poziomu paliwa: 538.26 lt							
Średnie zużycie paliwa - czujnik poziomu paliwa (przebieg tylko na trasach): 9.00 lt / 100 km							
Ilość po tankowaniu: 13.24 lt							
Max. poziom paliwa: 108.09 lt							
Min. poziom paliwa: 1.10 lt							
Łączny czas tras: 4 dni 5:11:34							
Przebieg w obie strony: 5980.20 km							

Statystyki: Tankowania paliwa (kliknij) - tabela tankowania paliwa

Actions: Drukuj, Export do pliku PDF lub EXCEL

Status Bar: © Gurtam | 09:56:16 (+01)

Zakładka „Narzędzia”

Odgrywanie trasy ▶ / odległości / adresy /

data mobile | Monitoring | Historia | Wiadomości | Raporty | Kierowcy | Obiekty | **Narzędzia** | Apps | Extreme Trans (Demo14)

Vehicle 1: Ducato ELE 5E94
3 min 6 s temu (2014-12-02 11:27:22)
Transmisyjna, Łódź, Poland
0 km/h | 13685 km | 577 godz. | 15
Poziom paliwa: 64.74 lt | Przebieg: 15726.00 km
Temp. silnika: 49.00 °C | RPM: 64.00 rpm
Zapłon: Wylt. | Czujnik napięcia: 13.00 V

Vehicle 2: Ducato PK6619C
14 s temu (2014-12-02 11:30:14)
Needseweg 1, Borculo 7271AA, Nederland
18 km/h | 29728 km | 675 godz. | 15
Poziom paliwa: 3.31 lt | Przebieg: 30438.00 km
Temp. silnika: 77.00 °C | Czujnik napięcia: 14.30 V
RPM: 96.00 rpm | Zapłon: Włącz

Vehicle 3: PK 87271 - Kuba
38 s temu (2014-12-02 11:29:50)
Wunnenstein Ost, Ilsfeld 74360, Heilbronn, Germany
0 km/h | 356844 km | 403 godz. | 15
Poziom paliwa: 70.59 lt | Przebieg: 356496.00 km
Temp. silnika: 79.00 °C | Czujnik napięcia: 12.60 V

Narzędzia Menu:
Odgrywanie trasy
Odległość
Obszar
Adres
Wyznaczanie trasy
Raport miejscowy
Najbliższe obiekty

Odległość Dialog:
Dwukrotnie kliknij na mapę by dodać punkty i zmierzyć między nimi odległość. Żeby zmienić położenie danego punktu kliknij na nim lewym klawiszem myszy i przesunij kursor w żądane miejsce trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy. By skasować punkt kliknij na nim dwukrotnie.
Odległość : 6352.010 km = (5109.760 km + 1242.250 km)
Resetuj

© Gurtam | 41.055192° : 16.736457° | 11:30:28 (+01)

Zakładka „Narzędzia”

Wyznaczanie trasy

Wyznaczanie trasy

Oznacz punkty trasy poprzez dwukrotne kliknięcie w odpowiednich miejscach na mapie. Żeby zmienić położenie danego punktu kliknij na nim lewym klawiszem myszy i przesunij kursor w żądane miejsce trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy. By skasować punkt kliknij na nim dwukrotnie.

Wpisz adres punktu trasy

Punkty

No	Nazwa	Promień
1	Avenue Richerand 10-18, 10ème Arrondissement	50
2	SP160, Fraconalto 15060, Alessandria, Italy	50
3	Lehmweg, Holm 25488, Pinneberg, Germany	50

Parametry trasy

Dostawca: Gurtam Maps

Ustawienia:

- ☐ Zoptymalizuj kolejność punktów
- ☐ Nie optymalizuj ost. punktu
- ☒ Kolor trasy

Informacje: 1698.820 km - ilość punktów: 3

Zapisz jako geostrefę

Zasób:

Nazwa geostrefy: New geofence

☒ Save key points only

Mapa:

- Lehmweg, Holm 25488, Pinneberg, Germany
- Ducato PK6619C
- Ducato ELE 5E94
- Avenue Richerand 10-18, 10ème Arrondissement Paris 75010, Paris, France
- PK 87271 - Kuba
- SP160, Fraconalto 15060, Alessandria, Italy

© Gurtam

11:42:54 (+01)

Zakładka „Apps”

Funkcja iDriveSafe

Punktacja za styl jazdy / ranking kierowców

The screenshot displays the 'data mobile' web application interface. The top navigation bar includes links for Monitoring, Historia, Wiadomości, Raporty, Kierowcy, Obiekty, Narzędzia, and Apps. The 'Apps' menu is open, showing options like Actualizer, BCE configuration, Chat for Astrum GPS, DashBoard, iDrive (highlighted), and One Wialon. A red arrow points from the 'iDrive' option to the iDriveSafe window.

The iDriveSafe window shows a driver ranking table for the period 11/01/2014 – 11/30/2014. The table includes columns for Unit, Rate (represented by stars), Duration, and Mileage, km. A circular logo with the text 'WZOROWY KIEROWCA' is also visible.

Unit	Rate	Duration	Mileage, km
Ducato PK6619C	★★★★★ 4.5	141:26:58	8783.4
PK 85904 Janek	★★★★★ 4.9	167:03:02	11870.2
PK 9042A - Jacek	★★★★★ 4.7	103:41:40	7758.8
MB PK1348A	★★★★★ 5.0	48:43:30	3429.6
Ducato ZS 311CG	★★★★★ 4.7	82:26:02	5194.2
Ducato PK1168C	★★★★★ 4.8	168:49:04	10891.1
Ducato ELE 5E94	★★★★★ 4.6	101:48:46	7042.7
PK 87271 - Kuba	★★★★★ 4.7	100:34:06	7797.5



Kontakt ze Wsparciem Technicznym

Klienci Extreme Trans Sp. z o.o. mają możliwość korzystania z wszechstronnej i profesjonalnej pomocy technicznej. Nasza strona www umożliwia dostęp do kontaktu ze Wsparciem Telefonicznym. Pracownicy wsparcia telefonicznego odpowiedzą na ewentualne pytania i podejmą stosowne działania w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.

Extreme Trans Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 95A
62-800 Kalisz



Wsparcie techniczne:

Tel: +48 62 597 75 47
Gsm: +48 505 10 65 79

biuro@extreme-trans.pl
www.extreme-trans.pl

